

Feldeinheit 7SS52

WARNUNG Das Monitorprogramm enthält Funktionalitäten, welche teilweise nur für firmeninterne Zwecke benötigt werden. Führen Sie nur die unten beschriebenen Funktionen aus. Andernfalls können undefinierte Gerätezustände auftreten.

Beim Laden einer neuen Firmwareversion der Feldeinheiten 7SS52 (nicht 7SS525) ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Start des Monitorprogramms
2. Laden der Firmware vom PC zur Feldeinheit mit dem Update-Programm
Erforderliches Verbindungskabel: 7XV5100-4
3. Durchführen eines Uranlaufes – falls erforderlich (wird vom Gerät angezeigt!)
Achtung: Nach einem Uranlauf besitzt das Gerät die werksseitigen Einstellungen !

1 Start des Monitorprogramms der Feldeinheiten (7SS52)

SCHRITT	AKTION (Tastatur)	REAKTION (Display)
Einstellen Startadresse 0000	<esc>, mehrmals, falls erforderlich	0000 7SS52.....
Eingabe Codewort	⇒ oder ⇐ F3 F1 F1 F1 F1 F3 ↓	CODEWORT EINGABE: CW AKZEPTIERT
Einstieg Monitorprogramm	↓ ⇒ ↓	9802 MONITOR START ? MONITOR-EINSTIEG BEDIENUNG
	↓ (2 sec drücken bis ...) F3 F1 F3 F1 F3 F1 ↓	CODEWORT EINGABE ? CW AKZEPTIERT
	↓	MONITOR V3.1 FUNKTIONSAUSWAHL

2 Laden der Firmware der Feldeinheiten (Programmierung der Flash-EPROMs)

SCHRITT	AKTION (Tastatur)	REAKTION (Display)
Eingabe Codewort	↑ oder ↓, mehrmals, bis ... ↓	PRO.FLA.-EPROMS CODEWORT EINGABE :
	F3 F1 F3 F1 F3 F1 ↓ ↓	CW AKZEPTIERT FLASH EPROM PROGRAMMIERUNG
Verbinden Feldeinheit (9pol. Front-Stecker) mit PC-Schnittstelle 1 oder 2	Start Update-Programms	Punkte zeigen den Fortschritt der Programmierung an

3 Durchführung Uranlauf

SCHRITT	AKTION (Tastatur)	REAKTION (Display)
		MONITOR-EINSTIEG Uranlauf nötig
Einstieg Monitor	↵ (2 sec drücken bis ...)	CODEWORT EINGABE :
Eingabe Codewort	F3 F1 F3 F1 F3 F1↵	CW AKZEPTIERT
	↵	MONITOR V3.1 FUNKTIONSAUSWAHL
	↑ oder ↓, mehrmals, bis ...	URANLAUF
	↵	CODEWORT EINGABE :
	F3 F1 F3 F1 F3 F1 ↵	CW AKZEPTIERT
Start Uranlauf	↵	URANLAUF START
...nach gewisser Zeit (sec bis min)		URANLAUF ENDE Gerät läuft automatisch hoch

Legende :

- <esc> ESC-Taste
- ↵ ENTER-Taste
- ←,→,↑,↓ PFEIL-Taste
- F1,F3 FUNKTIONS-Taste

Nach einem Uranlauf ist Deutsch als Bediensprache eingestellt. Eine Änderung ist unter der Adresse 7101 möglich (vgl. Handbuch)