

### de Stromversorgung

Die Stromversorgung FP2015 ist für folgende Produkte spezifiziert:

FC2020, FC722, FT2040, FT724, FC721, FC361, FC362, FC120, FP120

Technische Daten und weitere Informationen sind in folgendem Dokument:

'A6V10411051 Technical Manual'

Das Dokument erhalten Sie über folgende Internet-Adresse:

<http://siemens.com/bt/download>

=> Eingabe für 'Suche nach Stichworten':

Dokument-ID 'A6V...'



#### WARNING

Elektrische Spannung  
Lebensgefahr durch Stromschlag

- Kontrollieren Sie vor dem Arbeiten an der Station, ob die Netzzuleitung stromlos ist.
- Kontrollieren Sie, ob das Netz gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert ist.
- Schließen Sie bei der Netzzuleitung zuerst die Erdung (PE) an.
- Die Montage der Stromversorgung muss von einer Elektrofachkraft oder einer fachspezifisch unterwiesenen Person durchgeführt werden.

### en Power supply

The power supply FP2015 is specified for the following products:

FC2020, FC722, FT2040, FT724, FC721, FC361, FC362, FC120, FP120

Technical data and additional information can be found in the following document:

'A6V10411051 Technical Manual'

You can obtain the document via the following Internet address:

<http://siemens.com/bt/download>

=> In 'Find by keywords', enter:

Dokument ID 'A6V...'



#### WARNING

Electrical voltage  
Mortal danger due to electric shock

- Before working on the station check that the mains supply cable is disconnected from the power supply.
- Check to make sure that the mains supply cable is secured against inadvertently being switched on.
- Always connect the grounding (PE) to the mains supply cable first.
- The power supply must be installed by a qualified electrician or a person with appropriate training.

### es Alimentación

La alimentación FP2015 se ha especificado para los siguientes productos:

FC2020, FC722, FT2040, FT724, FC721, FC361, FC362, FC120, FP120

Encontrará datos técnicos y más información en el siguiente documento:

'A6V10411051 Technical Manual'

El documento puede obtenerse a través de la siguiente dirección de Internet:

<http://siemens.com/bt/download>

=> Entrada para la 'Búsqueda por palabras clave':

ID del documento 'A6V...'



#### ADVERTENCIA

Tensión eléctrica  
Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Antes de trabajar en la estación, verifique que el cable de alimentación no tiene corriente.
- Controle si el cable de alimentación está asegurado contra una conexión no intencionada.
- En el cable de alimentación (PE), conecte siempre la puesta a tierra en primer lugar.
- El montaje de la alimentación debe realizarlo un electricista o una persona instruida.

## fr Alimentation

L'alimentation FP2015 est spécifiée pour les produits suivants :

FC2020, FC722, FT2040, FT724, FC721, FC361, FC362, FC120, FP120

Pour les caractéristiques techniques et d'autres informations, se reporter au document suivant :

'A6V10411051 Technical Manual'

Ce document est disponible à l'adresse Internet ci-après :

<http://siemens.com/bt/download>

=> Saisie pour la 'recherche par mots-clés' :

ID Document 'A6V...'



### AVERTISSEMENT

Tension électrique

Danger de mort par électrocution

- Avant de commencer le travail sur la station, contrôler que le câble d'alimentation est bien débranché.
- contrôler que le câble d'alimentation est protégé contre une mise sous tension accidentelle.
- Commencer par raccorder la mise à la terre (PE) sur le câble d'alimentation.
- Le montage de l'alimentation doit être effectué par un agent électricien ou une personne qualifiée et instruite.

## it Alimentazione

L'alimentazione elettrica FP2015 è specifica per i seguenti prodotti:

FC2020, FC722, FT2040, FT724, FC721, FC361, FC362, FC120, FP120

I dati tecnici e altre informazioni sono riportati nel seguente documento:

'A6V10411051 Technical Manual'

Il documento è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://siemens.com/bt/download>

=> Inserimento per 'Ricerca con parole chiave':

ID del documento 'A6V...'



### AVVERTENZA

Tensione elettrica

Pericolo di morte per folgorazione

- Prima di intervenire sulla stazione, controllare se la linea di alimentazione di rete è priva di corrente.
- Controllare se la linea di alimentazione di rete è assicurata contro l'inserzione involontaria.
- Nella linea di alimentazione di rete collegare prima la messa a terra (PE).
- Il montaggio dell'alimentazione elettrica deve essere effettuato da un elettrotecnico oppure da una persona addestrata nel settore specifico.



A6V10411051



siemens.com



downloads.siemens.com



FP2015

Issued by  
Siemens Switzerland Ltd  
Smart Infrastructure  
Global Headquarters  
Theilerstrasse 1a  
CH-6300 Zug  
Tel. +41 58 724 2424  
[www.siemens.com/buildingtechnologies](http://www.siemens.com/buildingtechnologies)

© 2014 Copyright Siemens Switzerland Ltd  
Technical specifications and availability subject to change without notice.