

SIEMENS



**Driver Installer and Uninstaller for TUSB3410
based devices**

**Installation und Deinstallation des Treibers für
Geräte auf Basis TUSB3410**

Installation Manual

Impressum

Technical specifications and availability subject to change without notice.

© Siemens Switzerland Ltd, 2014

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

Issued by:

Siemens Switzerland Ltd.

Building Technologies Division

International Headquarters

Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug

Tel. +41 41 724-2424

www.siemens.com/buildingtechnologies

Ausgabe: 2014-11-28





Dokument-ID: A6V10348930_d_--_--

Inhaltsverzeichnis







1	Installation	4
1.1	Windows 8 / 8.1	4
1.2	Windows 7.....	5
1.3	Windows XP.....	6
2	Deinstallation.....	8
2.1	Windows 8 / 8.1	8
2.2	Windows 7.....	9
2.3	Windows XP.....	10
3	License Agreement.....	11

1 Installation


1.1 Windows 8 / 8.1




1.	---	Go to http://www.siemens.com/FDUZ227-driver .	Besuchen Sie http://www.siemens.com/FDUZ227-driver .
2.	---	Navigate to your download folder and start the driver installation by clicking on the installer.	Öffnen Sie das Download Verzeichnis und starten Sie die Installation indem Sie auf das Icon klicken.
3.		Accept the terms of the End User License Agreement and click the button 'Install'.	Akzeptieren Sie die Bedingungen des Lizenzabkommens und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Installieren'
4.		Click 'Yes' if you get asked whether you want to allow this program to install software.	Klicken Sie auf 'Ja', falls Sie gefragt werden, ob Sie diesem Programm die Installation von Software genehmigen möchten.
5.		Click 'Install' if you get asked whether you would like to install this driver software.	Klicken Sie auf 'Installieren', falls Sie gefragt werden, ob Sie diese Treiber Software installieren möchten.
6.		When the installation has finished click the button 'Finish'	Nach der Beendigung des Installationsvorgangs, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Fertig stellen'.
7.	--	You can now connect your device to the PC.	Sie können Ihr Gerät nun mit dem PC verbinden.

1.2 Windows 7

1.	---	Go to http://www.siemens.com/FDUZ227-driver .	Besuchen Sie http://www.siemens.com/FDUZ227-driver .
2.		Navigate to your download folder and start the driver installation by clicking on 'Siemens_TUSB_Driver_6_7_2_2_x64.msi' and click 'Run'.	Öffnen Sie das Download Verzeichnis und starten Sie die Installation indem Sie auf 'Siemens_TUSB_Driver_6_7_2_2_x64.msi' klicken und anschließend 'Run' auswählen.
3.		Accept the terms of the End User License Agreement and click the button 'Install'.	Akzeptieren Sie die Bedingungen des Lizenzabkommens und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Installieren'.
4.		Click 'Yes' if you get asked whether you want to allow this program to install software.	Klicken Sie auf 'Ja', falls Sie gefragt werden, ob Sie diesem Programm die Installation von Software genehmigen möchten
5.		Click 'Install' if you get asked whether you would like to install this driver software.	Klicken Sie auf 'Installieren', falls Sie gefragt werden, ob Sie diese Treiber Software installieren möchten.
6.		When the installation has finished click the button 'Finish'.	Nach Beendigung des Installationsvorgangs klicken Sie auf die Schaltfläche 'Fertig stellen'.
7.		Connect your device to the PC and wait until you see the confirmation that the driver has been installed successfully.	Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC und warten Sie bis die Meldung zur erfolgreichen Installation des Treibers erscheint




1.3 Windows XP

1.	---	Go to http://www.siemens.com/FDUZ227-driver .	Besuchen Sie http://www.siemens.com/FDUZ227-driver .
2.		Navigate to your download folder and start the driver installation by clicking on 'Siemens_TUSB_Driver_6_7_2_2_x64.msi' and click 'Run'.	Öffnen Sie das Download Verzeichnis und starten Sie die Installation indem Sie auf 'Siemens_TUSB_Driver_6_7_2_2_x64.msi' klicken und anschließend 'Run' auswählen.
3.		Accept the terms of the End User License Agreement and click the button 'Install'.	Akzeptieren Sie die Bedingungen des Lizenzabkommens und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Installieren'.
4.		When the installation has finished click the button 'Finish'.	Nach Beendigung des Installationsvorgangs klicken Sie auf die Schaltfläche 'Fertig stellen'.
5.		Connect your device to the PC. A new window opens in which you choose the option 'No, not this time' and click the button 'Continue.'	Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC. Ein neues Fenster wird geöffnet. Darin wählen Sie die Option 'Nein, diesmal nicht' und klicken anschließend auf die Schaltfläche 'Weiter'.






<p>6.</p>		<p>Choose the option 'Install the software automatically' and click the button 'Continue.'</p>	<p>Wählen Sie die Option 'Software automatisch installieren' und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Weiter'.</p>
<p>7.</p>		<p>Wait until the installation has finished. If a warning message occurs during the installation, click the button 'Continue Anyway.'</p>	<p>Warten Sie bis die Installation zu Ende ist. Wenn während der Installation eine Warnung erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Installation fortsetzen'.</p>
<p>8.</p>		<p>When the installation has finished click the button 'Finish.'</p>	<p>Nach Beendigung des Installationsvorgangs klicken Sie auf die Schaltfläche 'Fertig stellen'.</p>

2 Deinstallation





2.1 Windows 8 / 8.1

1.		<p>Move the cursor to the top right corner of the desktop or press <START + C> to access the Windows Charms Bar. Now, click on 'Settings.'</p>	<p>Bewegen Sie den Cursor in die rechte obere Ecke Ihres Desktops oder drücken Sie <START + C> um die Windows Charms Bar zu öffnen. Klicken Sie nun auf 'Einstellungen'.</p>
2.		<p>The Settings submenu appears. Click on 'Control Panel.'</p>	<p>Das Untermenü der Einstellungen öffnet sich. Klicken Sie auf 'Systemsteuerung'.</p>
3.		<p>Click on 'Uninstall a program.'</p>	<p>Klicken Sie auf 'Programm deinstallieren'.</p>
4.		<p>Select 'Siemens TUSB Driver x64' and click on 'Uninstall.'</p>	<p>Wählen Sie 'Siemens TUSB Driver x64' und klicken Sie auf 'Deinstallieren'.</p>
5.		<p>Confirm in the next window by clicking 'Yes.'</p>	<p>Bestätigen Sie im nächsten Fenster mit 'Ja'.</p>
6.		<p>Click Yes if you get asked whether you want to allow this program to remove the software.</p>	<p>Klicken Sie auf 'Ja', falls Sie gefragt werden, ob Sie diesem Programm die Entfernung der Software genehmigen möchten.</p>

2.2 Windows 7

1.		Click on the 'start' button and then click on 'Control Panel'.	Klicken Sie auf den Start Button und dann auf Systemsteuerung
2.		Click on 'Uninstall a program.'	Klicken Sie auf 'Programm deinstallieren'.
3.		Select 'Siemens TUSB Driver x64' and click on 'Uninstall.'	Wählen Sie 'Siemens TUSB Driver x64' und klicken Sie auf 'Deinstallieren'.
4.		Confirm in the next window by clicking 'Yes.'	Bestätigen Sie im nächsten Fenster mit Ja.
5.		Click 'Yes' if you get asked whether you want to allow this program to remove the software.	Klicken Sie auf 'Ja', falls Sie gefragt werden, ob Sie diesem Programm die Entfernung der Software genehmigen möchten.

2.3 Windows XP

1.		Click the 'start' button and then click 'Control Panel.'	Klicken Sie auf den 'Start' Button und dann auf 'Systemsteuerung'
2.		Click on 'Add or Remove Programs.'	Klicken Sie auf 'Software'.
3.		Select 'Siemens TUSB Driver x64' and click on 'Remove.'	Wählen Sie 'Siemens TUSB Driver x64' und klicken Sie auf 'Entfernen'.
4.		Confirm in the next window by clicking 'Yes.'	Bestätigen Sie im nächsten Fenster mit 'Ja'.

3 License Agreement

Free software files are embedded in this product. You may copy, distribute and/or modify these free software files under the terms of their respective licenses, such as the GNU General Public License and the modified BSD license.

In the event of conflicts between Siemens license conditions and the Open Source Software license conditions, the Open Source Software conditions shall prevail with respect to the Open Source Software portions of the software.

On written request within three years from the date of product purchase and against payment of our expenses we will supply source code in line with the terms of the applicable license. For this, please contact us at

Siemens Switzerland Ltd
Building Technologies Division
Intellectual Property
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
Switzerland

Generally, these embedded free software files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty such as for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, and without liability for any Siemens entity other than as explicitly documented in your purchase contract.

All open source software components used within the product (including their copyright holders and the license conditions) are contained in a separate document.

See <http://siemens.com/bt/download> => ID A6V10388922 Open-Source Software (OSS) Licenses

Herausgegeben von
Siemens Schweiz AG
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
Tel. +41 41-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Schweiz AG, 2012
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.